

Make your "Happy"  
**MANEHON**  
<http://www.manehon-kogyo.co.jp>

# CR エンヤカリン



マネホンが放つ

CR 天龍∞に続く

## 玉の動き系遊技機 第2弾!



# マジです、マネホン!!

# 今度はパ○リーナ!?

初回  
大当り確率

約2000個!×2セットで

約1/10.9

## 約4000個!!

もしロングランチャンスで当れば...

引戻し  
大当り確率

約1/8.9

## 約8000個!!

### あのCR天龍∞を超えるっ!?

やれる!!

## かわいい顔して パンチあり

## シャカ美~っ! うしろ! うしろ!

STEP 1

### 飛び込み口を狙え!



STEP 2

### 振り分けスイッチを 乗り越える!



### SPルートに行けば チャンスは2倍!

STEP 3

### ノーマルルートからも SP復活があるぞ!



### 最後まで 気を抜くな!

STEP 4

### 赤ポケットから始動口 入賞でダンス開始!



### 楽しいダンスは 全4種類!!

### 踊りきったら 大当り!

※出玉は全て要領制給付となります。





# CR天龍∞で大好評だった超速消化!

① シャカ美が踊りきったら、

**右打ちしてVゾーンを狙え!**

② アタッカーが開いたら

**大当りを消化**

③ 1回目の大当りが終わったら、

**右打ちで電チューを狙え!**

2回目の大当り獲得までに保留を貯めよう!

大当り獲得  
**約2000個!!**  
×  
**2セット**

大当り2セット  
終了後は

**ロングランチャンスに突入!!**

お得!!

2回目の大当り獲得までに  
保留を貯めよう!

※ランプ  
ブルーレットに注目!

通常時は約1/10.9のところ、

ロングランチャンスは

**約1/8.9**

保留を貯めてね





## 盤面



## スペック

機種名	CR シャカリーナVV (2回1セット ループタイプ)
確率	特図1 1/10.96 特図2 1/8.99
賞球数	4&1&5&7&11&13 始動口 4 普電 1 V大入賞口 5 大入賞口 13 左その他 11 右その他 7
時短回数	100回 or 0回
ラウンド	16R
サボ回数	サボ無し時：100回 サボ有り時：0回
出玉	2000個 × 2
カウント	10

©2015パナソニック株式会社





# 鉄壁の不正監視装備

**4方向から隙間なく  
プロテクト!**

**磁石検知センサー**

発動時には、全てのセンサー、  
ゲートが無効となります

**アナログゴトも  
想定**

糸付き玉防止カッター  
クリームゴト対策  
シミュレート

**上下ともに  
ブロック!**

**超感度  
振動衝撃センサー**

クルーン内に玉が駐留している  
時間帯は全ての不正な  
振動を監視します

天龍  
で実証済み!  
双雲

**ハイテクゴトを  
遮断!**

**射電波誘導  
磁界センサー**

強力な電波を照射しての  
次当り発動等は不可能と  
なっております

【スペック情報】

機種名	<b>CRシャカリーナVV</b>		
大当り確率	特1(ヘソ)小当り1確率:1/10.96 特2(電チュー)小当り1確率:1/8.99		
賞球	4&1&5&7&11&13		
保留	特1・特2各 保留1個		
サボ回数	サボ無時大当り 100回 サボ有時大当り 0回 + 保留1回 (2回1セット + 保留連)		
大当り	<p>特図1、特図2共通 7図柄停止 :16R(1R小当り 50個 + 2~16R 1950個)</p> <div style="text-align: center;">  <p><b>16R</b> (1R小当り:50個) (2~15R:1950個) <b>100%</b></p> </div>		
特別図柄の変動時間	サボ無時	保留0~1個	11.0秒~52.0秒
	サボ有時	保留0~1個共通	5.0秒~20.0秒
	サボ後保留消化時	保留0~1個共通	24.0秒~45.5秒
	通常時平均変動時間	約37.2秒(停止表示時間を含む)	
普通図柄の確率	確率:1/1.92		
普通図柄の変動時間	通常時:7.0秒~13.0秒 時短時:0.6秒~1.2秒		
普通電動役物の開放	通常時:0.048秒×1回 時短時:2.0秒×1回(or6カウント入賞まで)		
T1Y(獲得出玉)	1850個		
上大入賞口	開放時間 : 29.5秒      カウント : 10カウント		



# CR シャカリーナVV スペックと遊技説明

機種名	小当り確率		賞球数	時短回数	ラウンド			カウント	
	特1	特2			ラウンド	サボ回数			出玉
CRシャカリーナVV 2回1セット保留連タイプ	1/10.96	1/8.99	4&1&5& &7&11&13  始動口 4 音電 1 V大入賞口 5 大入賞口 13 左その他 11 右その他 7	100回 or 0回	ラウンド	サボ無し	サボ有	出玉	10個
					小当り1R +実15R	100回	0回	50+1950	

## シャカリーナ遊び方

- 飛び込みを狙い玉を発射します。
- 飛び込んだ玉が回転体を突破すると、スタートへ入賞します。
- シャカリーナが踊りシャカの仮面が完成すると7が停止します。その後、V大入賞口が開放します。
- 右打ちでV大入賞口に玉を入れ、玉がVを通過すると実15R大当たりとなります。
- 実15R大当りは上大入賞口で消化します。その後時短100回が発生します。
- 時短中に、シャカの仮面が完成すると、再びV大入賞口が開放し、Vを通過すると実15Rの大当たりになります。(初当り+時短連 = 2回1セット)
- ⑥で保留が1個点灯していると、実15R終了後、粹ランプで保留連抽選を行います。センターの赤ランプに停止すると、再び実15R×2回を獲得し、保留連抽選を行います。



保留連抽選ハズレの場合は、①へ戻ります。